

## Montage handleiding regenton vulautomaat :

1. Zaag de regenpijp door op gelijke hoogte met de bovenrand van de regenton (= max. Waterniveau in de Ton). Maak indien nodig de regenpijpbeugels los van de muur.

2. Zaag het onderste stuk regenpijp  $\pm 11$ cm af bij buismaat 7cm en 14cm bij buismaat 8cm. Controleer welke u hebt zodat u de regenton automaat (als T-stuk) tussen de beide buisdelen kunt plaatsen. Niet vastlijmen, blijft dan demontabel.

3. De wateropvangende opstand binnen in de regenton automaat moet naar boven zijn gericht.

4. Indien buis 7cm, de rubber O-ring gebruiken op het bovenste doorgezaagde gedeelte van de regenpijp voor afdichting dikteverschil.

5. De inlaat van de Ton altijd op gelijke hoogte of lager plaatsen dan de zijuitloop van de regenton automaat.

6. Aansluiting in de ton eventueel dichtkitten met siliconenkit.



Met een Regenton - vulautomaat tussen de Regenpijp en de Regenton zorgt u dat uw Ton altijd met Water gevuld is en voorkomt u dat deze bij hevige regenval niet overstroomt.

De Regenton - vulautomaat is een overloop om tussen de regenpijp en de afvoer te monteren en kan bij elke kunststof regenpijp de aansluiting verzorgen. De toevoer van regenwater passeert boven in de zijkant van de regenton. In de regenton dient een gat geboord te worden voor speciale vulmogelijkheden zoals het regenton automaat.

